

## PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur.
Samenstelling:	Zand, klei en mogelijk stro.
Verpakking:	25 kg zak, 1.000 kg Big Bag, 1.200 kg Big Bag en silos tot 15.000 kg.
Verbruik:	10 mm – 17 kg/m <sup>2</sup> . 15 mm – 25 kg/m <sup>2</sup> .
Bewaaradvies:	Bewaar droog.
Houdbaarheid:	Tierrafino Base in droge toestand is onbeperkt houdbaar.
Kleuren:	Verkrijgbaar in 3 soorten: Base bruin zonder stro, Base bruin met stro en Base rood met stro. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur.

## TOEPASSING

Vertin-, raap- en afwerklaag voor voldoende dragende wanden in het interieur. Alleen als buitenpleister inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Geschikt voor vochtige ruimtes, niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt.

Geschikt voor het in één laag 5 - 15 mm dik bepleisteren van dragende, ongelijkmatige, ruwe, vlakke en behangklare ondergronden als metselwerk, rietrollen, steengaas, cement-, kalk- en gipspleisters, beton en diverse soorten plaatmateriaal.

## EIGENSCHAPPEN

- Onbeperkte verwerkingstijd
- Doe-Het-Zelver/Professional
- Handmatige en machinale verwerking
- Hardheid vergelijkbaar met kalkpleister
- Eenvoudig te repareren
- Damp-open
- Vocht- en warmteregulerend
- Anti-statisch
- Verkort nagalm
- Kleurecht
- Afval kan worden hergebruikt of weggegooid in de tuin

## VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Dragend, constant droog, absorberend, voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behang- en verfresten. Niet absorberende ondergronden voorbehandelen met een geschikte cementspat of tegellijm. Sterk absorberende ondergronden met weinig water bevochtigen vòòr het aanbrengen, zodat een langere verwerkingstijd en goede hechting verkregen wordt. Gladde ondergronden voorbehandelen met Tierrafino Contact. Met Tierrafino Contact voorbehandelde ondergronden niet voorbevochtigen.

Mengen:	Voeg 3,5 – 4 kg Base toe aan 1 liter water en meng tot een homogene massa.
Aanbrengen:	<p>Algemeen: Naden tussen plaatmateriaal en naden tussen verschillende ondergronden dienen altijd voorzien te worden van wapening vòòr het aanbrengen van een primer/hechtlaag en Base. Breng bij twijfel over de ondergrond echter ook volvlak wapening aan in Base met een gaas met 10 mm maaswijdte. Bij het toepassen van stucprofielen dient i.v.m. een langere droogtijd altijd gekozen te worden voor RVS om roest te voorkomen.</p> <p><i>Meerdere lagen Base:</i> Breng de eerste laag aan van 10-15 mm dik, rei vlak af. Ruw op met grove lijmkam in horizontale richting. Na volledige droging weinig voorbevochtigen en herhalen.</p> <p><i>Base als ondergrond voor Tierrafino Finish/Duro:</i> Breng Base 10-15 mm dik aan, rei vlak af en/of schuur vlak met een spons. Na volledige droging weinig voorbevochtigen vòòr het aanbrengen van Tierrafino Finish/Duro.</p> <p><i>Base als ondergrond voor leemverf:</i> Volg de verwerking en afwerking zoals hieronder beschreven bij Schuurwerk of Glad gepleisterd.</p> <p><i>Base als ondergrond voor leemstucco:</i> Volg de verwerking en afwerking zoals hieronder beschreven bij Glad gepleisterd.</p> <p><i>Base als decoratieve afwerking:</i>  <i>Schuurwerk:</i> wanneer Base aangesteven is (afhankelijk van de omstandigheden tussen 10 minuten en 4 uur), wordt de leem geschuurd met een spons. Dit bepaalt de vorm en sluit het oppervlak. Volg nu de Afwerking zoals hieronder beschreven.  <i>Glad gepleisterd:</i> wanneer Base aangesteven is (afhankelijk van de omstandigheden tussen 10 min en 4 uur), wordt de leem geschuurd met een spons. Pleister dan het oppervlak; hierdoor wordt grover zand in de leem weggeduwd en ontstaat een glad oppervlak. Volg nu de Afwerking zoals hieronder beschreven.</p>
Afwerking:	Wanneer Base nog vochtig is wordt het oppervlak voorzichtig met een vochtige spons afgenomen, hierdoor worden de zandkorrels in de stuc zichtbaar. Veeg nu met een paardeharen- of kokosstoffer intensief de wand. Hierdoor ontstaat een veegvast oppervlak. Zonodig herhalen. Indien de leem vòòr de afwerking droge plekken vertoont dient deze opnieuw bevochtigd te worden.
Droogtijd:	Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% relatieve vochtigheid) is Base droog tussen 4 uur en 7 dagen. Base mag versneld gedroogd worden m.b.v. een bouwheater. Base gemengd met stro mag niet langer dan een week vochtig zijn.
Verdunner:	Water.
Veiligheidsadvies:	Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Base Veiligheidsinformatieblad.

## EXTRA'S

Mengbaar met Tierrafino Effects als parelmoer, stro en andere zanden voor speciale effecten.

Mengbaar met Pigment; voeg Fix toe om afgeven van pigment te voorkomen.

Maak sluiertechnieken door in Fix en water opgelost Pigment in te wrijven op vochtige Base. Werk af zoals hierboven beschreven.

Maak sluiertechnieken door natte Finish en/of Duro in te wrijven op vochtige Base. Werk af zoals hierboven beschreven.

## GEREEDSCHAP

Kuip, menger, plantenspuit, spaarbord, rvs spaan, reilat, rvs spackmes, spons, plastic spaan, stoffer (behangstoffer), schilderstape.

Geschikte spuitmachines: G4, G5, MP25, S28, P13, S5 & S30.

## HULPPRODUCTEN

Tierrafino Contact hechtprimer, -Fix, -Wax, -Effects.

## ONDERGRONDEN OVERZICHT

ONDERGROND	VOORBEHANDELING 1	VOORBEHANDELING 2	MAX. LAAG BASE
<b>PLAFONDS</b>			
Ongelijk beton plafond 1	Regelwerk HOH 1 om 1 aanbrengen	Riet/Steengaas aanbrengen	25 mm incl. Riet (zie Rietrollen/Steengaas op regelwerk HOH 1 om 1)
Vlak beton plafond	Geschikte cementspat/ tegellijm ruw aanbrengen		7 mm
Gipsplaat/Fermacell	Reinig, bedek naden met hechtgaas en vul met geschikte vuller	Breng Diepgrond en vervolgens Contact aan	7 mm
Verse gips-, kalk- en kalk-cementpleister	Laat elke 1 mm 1,5 dag drogen	Breng Contact aan	7 mm
Leemplaten op regelwerk HOH 1 om 1	Bedek naden met 10 cm zelfklevend hechtgaas		10 mm
Rietrollen op regelwerk HOH 1 om 1	Volzetten met 15 mm Base (riet mag zichtbaar zijn)	Na droging 10 mm Base aanbrengen zonder te duwen	25 mm incl. dikte riet
Steengaas op regelwerk HOH 1 om 1	Volzetten met 15 mm Base (steengaas mag zichtbaar zijn)	Na droging 10 mm Base aanbrengen zonder te duwen	25 mm incl. dikte steengaas
Grove, droge en oude pleisters zonder lijm	Verwijderen en ontstoffen/fixeren	Breng Contact aan	7 mm
Losse stucresten	Grondig verwijderen en ontstoffen	Breng Contact aan	7 mm
Verf	Diepgronderen	Geschikte tegellijm ruw aanbrengen	7 mm
Overige materialen	Verwijderen/fixeren	Contact/geschikte tegellijm ruw aanbrengen	7 mm

ONDERGROND	VOORBEHANDELING 1	VOORBEHANDELING 2	MAX. LAAG BASE
<b>WANDEN</b>			
Ongelijk beton	Geschikte cementspat/tegellijm ruw aanbrengen		15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Vlak beton	Geschikte cementspat/tegellijm ruw aanbrengen		15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Gipsplaat/Fermacell	Reinig, bedek naden met hechtgaas en vul met geschikte vuller	Breng Diepgrond en vervolgens Contact aan	7 mm
Verse gips-, kalk- en kalk-cementpleister	Laat elke 1 mm 1,5 dag drogen	Breng Contact aan	10 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Gladde baksteen	Breng Contact aan		15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Ruwe baksteen	ontstoffen		15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Leemsteen	ontstoffen		15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Leemplaten op regelwerk HOH 31,25 cm	Bedek naden met 10 cm zelfklevend hechtgaas		15 mm per laag, 30 mm
Rietrollen op regelwerk HOH 30 cm	Volzetten met 15 mm Base (riet mag zichtbaar zijn)	Na droging 10-15 mm Base aanbrengen zonder te duwen	15 mm per laag, 30 mm
Steengas op regelwerk HOH 1 om 1	Volzetten met 15 mm Base (steen-gas mag zichtbaar zijn)	Na droging 10-15 mm Base aanbrengen zonder te duwen	15 mm per laag, 30 mm
Wandverwarming-leiding	Volzetten met 15 mm Base (leiding mag zichtbaar zijn)	Na droging 10-15 mm Base met vol-vlaks wapening aanbrengen	15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Vakwerk-vlechtwerk	ontstoffen		15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Grove, droge en oude pleisters zonder lijm	Grondig verwijderen en ontstoffen	Breng Contact aan	15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Losse stucresten	Grondig verwijderen en ontstoffen	Breng Contact aan	15 mm per laag, max. dikte afhankelijk van constructie
Verf	Diepgronderen	Contact/geschikte tegellijm ruw aanbrengen	7 mm
Overige materialen	Verwijderen/fixeren	Contact/geschikte tegellijm ruw aanbrengen	7 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS

Ingrediënten	Zand en klei
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,91 W/mk
Soortelijk gewicht	1600 kg/m <sup>3</sup>
Krimpcoëfficiënt	3,1%
Korrelgrootte	0 - 1,5 mm
Warmtestralingscapaciteit	1,85 W/m <sup>2</sup> hK
Warmtecapaciteit	1 kJ/kgK
Damp-diffusieweerstand	8 - 10
Druksterkte	1,02 N/mm <sup>2</sup>
Evenwichts-vochtgehalte	2,5 - 4,5 %
Bouwstofklasse	A

### DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.