

PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino Duro is een fijne leemstuc voor het verfraaien van wanden en plafonds in het interieur.
Samenstelling:	Diverse soorten klei en zand, natuurlijke binder.
Verpakking:	6 kg & 20 kg emmer.
Verbruik:	Schuurwerk: 1 mm – 1,3 kg/m ² . Glad gepleisterd: 2 mm – 2 kg/m ² .
Bewaaraadvies:	Bewaar droog en koel.
Houdbaarheid:	Tierrafino Duro is in droge toestand 5 jaar houdbaar in goed afgesloten emmers.
Kleuren:	Verkrijgbaar in 8 onderling mengbare basiskleuren; Dover-wit, Delphi-wit, Romeins-okker, Nassau-oranje, Djenné-rood, Ayers Rock, Iquitos-groen en Gomera-grijs. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. Het kleurenpalet is uit te breiden door toevoeging van Pigment. Controleer de charge-nummers op de stickers op de verpakkingen. Indien u verschillende charge-nummers heeft, raden wij aan deze onderling te mengen om eventueel kleurverschil te voorkomen. (Voorbeeld van een charge-nummer: DUL0514DO01).

TOEPASSING

Sierpleister voor voldoende dragende wanden in het interieur. Alleen als buitenpleister inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Geschikt voor vochtige ruimtes; niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt.

Geschikt voor het 1 à 2 mm dik bepleisteren van vlakke en behangklare ondergronden als basisleem, kalk- en gipspleisters, beton en gipsplaat.

EIGENSCHAPPEN

- Door de natuurlijke binder eenvoudig veegvast af te werken
- Lange verwerkingstijd
- Doe-Het-Zelver/Professional
- In twee lagen aanbrengen op sterk zuigende ondergronden
- Handmatige en machinale verwerking
- Hardheid vergelijkbaar met kalkpleister
- Eenvoudig te repareren
- Damp-open
- Vocht- en warmteregulerend
- Anti-statisch
- Verkort nagalm
- Kleurecht
- Afval kan worden hergebruikt of weggegooid in de tuin

VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Dragend, constant droog, absorberend, voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behang- en verfresten. Gladde ondergronden voorbehandelen met Tierrafino

Contact Fine. Gebruik Tierrafino Contact voor plafonds. Sterk absorberende ondergronden met weinig water bevochtigen vòòr het aanbrengen, zodat een langere verwerkingstijd en goede hechting verkregen wordt. Met Contact Fine/Contact voorbehandelde ondergronden niet voorbevochtigen.

- Mengen: Voeg 3 – 3,5 kg Duro toe aan 1 liter water en meng tot een homogene massa. Na 10 min. nog eens goed mengen en eventueel water toevoegen. Bewaar indien mogelijk wat materiaal voor reparaties in de toekomst.
- Aanbrengen: *Grof gepleisterd:* Zet 1 à 2 mm Duro op met een spaan en laat drogen. *Glad gepleisterd:* Zet 2 mm Duro op met een spaan, vlak zetten en gedurende het aanstijven afpleisteren met een plastic spaan. *Schuurwerk:* Zet 1 à 2 mm Duro op met een spaan, vlak zetten en schuren met een spons tot de gewenste structuur is bereikt.
- Afwerking vochtige wand: Wanneer Duro nog vochtig is, maar wel hard, wordt het oppervlak voorzichtig met een vochtige spons afgenomen. De bedoeling is niet de structuur te veranderen, maar om een dunne vlies van klei weg te nemen. Hierdoor worden de zandkorrels in de stuc zichtbaar. Veeg nu met een paardeharen- of kokosstoffer kortstondig de wand: dit verhoogt de veegvastheid van Duro. Herhaal tot de fonkeling van het zand zichtbaar is. Indien u het zand niet ziet fonkelen dient u te wachten met afnemen en vegen. Ga door met de aangrenzende vierkante meter voordat de vorige opgedroogd is. Zo nodig herhalen. Indien de leem vòòr de afwerking droge plekken vertoont dienen deze opnieuw bevochtigd te worden.
- Afwerking droge wand: Duro kan ook ná droging afgewerkt worden. Spuit ong. 1 m² vochtig met een nevel van water. Volg dan de voorschriften zoals aangegeven in "Afwerking vochtige wand".
- Droogtijd: Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% relatieve vochtigheid) is Duro droog tussen 4 uur en 4 dagen. Duro mag versneld gedroogd worden m.b.v. een bouwheater op 2 meter afstand van de wand. Duro gemengd met stro mag niet langer dan een week vochtig zijn.
- Reparaties: Maak wat van de overgebleven Duro aan met water. Bevochtig het te repareren gebied tot het iets zacht is. Breng aan op de beschadigde delen. Spons/pleister zoals de rest van de wand. Laat volledig drogen. Werk af zoals beschreven in "Afwerking droge wand".
- Verdunner: Water.
- Veiligheidsadvies: Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Duro Veiligheidsinformatieblad.

EXTRA'S

Mengbaar met Tierrafino Effects als parelmoer, stro en andere zanden voor speciale effecten.

Mengbaar met Tierrafino Pigment, voeg maximaal 4% Pigment toe en volg de verwerkingsvoorschriften zoals boven omschreven.

Maak sluiertechnieken door in Fix en water opgelost Pigment in te wrijven op vochtige Duro en werk af zoals hierboven beschreven.

Maak sluiertechnieken door natte Finish en/of Duro in te wrijven op vochtige Duro en werk af zoals hierboven beschreven.

GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kuip, menger, plantenspuit, spaarbord, rvs spaan, rvs spackmes, spons, plastic spaan, stoffer (behangstoffer), schilderstape, eventueel fijnleemspuit.

HULPPRODUCTEN

Tierrafino Contact Fine/Contact hechtprimer, -Base basisleem, -Kalk kalkpleister, -Fix, -Wax, -Effects.

ONDERGRONDEN

Dragend, constant droog, absorberend en vrij van stof en vet.

De ondergrond dient voldoende grof te zijn voor een goede mechanische hechting. Verwijder filmbindende verfresten. Behandel gladde ondergronden voor met contact fine fijnkorrelige hechtprimer. Omdat Duro een dunne laag is blijft de structuur van een zeer ongelijkmatige ondergrond zichtbaar. Om een rechte en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk of Tierrafino Base aan.

ONDERGRONDEN OVERZICHT

ONDERGROND	VOORBEHANDELING 1	VOORBEHANDELING 2	DURO: 1 OF 2 LAGEN
Beton, gladde baksteen	Ontstoffen, contact hechtprimer	10 mm Base / Kalk	1 x 1-2 mm
Gipsplaat 1	Ontstoffen, naden met hechtgaas bedekken en vullen met gipsvuller. Dan contact primer.	5 mm Base / Kalk en Duro in 1 laag aanbrengen.	1 x 1-2 mm
Gipsplaat 2	Ontstoffen, naden met hechtgaas bedekken en vullen met gipsvuller. Dan contact primer.	Duro in 2 lagen aanbrengen	2 x 1 mm
Verse gips-, kalk- en kalk-cementpleister	Per aangebrachte 1 mm gips/kalk 1,5 dag laten drogen.	<i>contact fine</i> hechtprimer	1 x 1-2 mm
Metselwerk, rietrollen, steengaas of vakwerk-vlechtwerk	Breng bewapeningsgaas aan in het bovenste derde van 10 - 15 mm Base	Eén of twee maal met 10 - 15 mm Base / Kalk pleisteren	1 x 1-2 mm
Leemstenen	min. 5 mm Base pleisteren		1 x 1-2 mm
Leembouwplaten	Grof bewapeningsgaas in het bovenste derde van 5 - 15 mm Base basisleem pleisteren		1 x 1-2 mm
Grove, droge en oude pleisters zonder lijm	Eén of twee maal met 10 - 15 mm Base basisleem pleisteren		1 x 1-2 mm
Kalk- en krijtverf	Grondig reinigen	<i>contact fine</i> hechtprimer	1 x 1-2 mm
Losse stucresten	Grondig reinigen	10 mm Base / Kalk	1 x 1-2 mm

DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld.

Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.